MITSUBISHI

三菱〈密閉式石油ストーブ〉クリーンヒーター




形名

VKB-601CTD VKB-451CTD

取扱説明書

お客さま用



正しくお使いいただくため に、この取扱説明書をよく お読みください。

この説明書は保証書と共に保存のうえ、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、お役だてください。

三菱クリーンヒーターを 廃棄処分される場合は、 本体内の灯油を抜きとっ てから行ってください。

もくじ

	はじめに…		7
	各部の名称	ī	2
	特に注意し	ていただきたいこと	5
僖	●燃料		8
使用前の準備	❷給油		9
準備	●運転開始	前の準備と確認	9
	基本編	◎運転開始······	11
使		❤室温の調節 (ファジー温感コントロール)・・・・	12
用		◎運転停止 ····································	13
	応用編	●時刻合わせのしかた	15
方		●おはようタイマー運転のしかた…	16
法		●おやすみタイマー運転のしかた…	18
		●スリープ運転のしかた	19
	安全装置・・		22
	その他の数	[置	23
	日常の点核	흫・手入れ⋯⋯⋯⋯⋯⋯	24
	定期点検・・	•••••	26
	故障・異常	宮の見分けかたと処置方法	AND LADOR HOUSE
)しかた······	ALC: UNIVERSITY OF
	保管		29
	仕様		30
	1	ナービス	Officer on which
		,	32
M.	7位171八十十年	サレノル圧 シロ (一) いんま ギム	UL .

はじめに-

このたびは三菱クリーンヒーターをお買い求めいたださ、誠にありがとうございました。

- お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は必ず専門家にご依頼ください。(畳替えやじゅうたんの張り替えなどでストーブを移動させる場合も同じです。)
- 排ガスは専用の給気・排気部品を使って必ず屋外に出してください。
- 三菱クリーンヒーターは次のような機能をそろえました。あなたのお部屋で活躍 させてください。

機能

おはようタイマー〉

デジタル式の24時間タイマーでご希望の時刻に室温が設定温度になるよう自動的に点火します。

おやすみタイマー〉

スイッチ操作1つで1時間・3時間後に自動的に運転を停止します。

スリープ運転〉


おやすみになられている間もスリープ温度を保ち、ひかえめ暖房運 転を行います。

ファジー温感コントロールン


「ちょっと寒い」「ちょっと暑い」など人それぞれの微妙な快適感覚にあわせてファジー理論でお部屋の温度をコントロールします。

各部の名称

■外観図




〈背 而〉



表示部

操作部





※シヤッター開閉ボタン以外は、運転スイッチを「入」にしないと操作できません。

特に注意していただきたいこと

ストーブの使用・灯油の取扱いで次の点は特に注意してください。


●間違った使いかたをしますとストーブが故障したり、排ガスが室内に漏れたり、また火災や、やけどの 危険がありますので、次の注意をよく守ってください。





特に注意していただきたいことつづき





使用前の準備

- ●燃料は必ず、(JIS1号灯油)を使用してください。
- ●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは絶対に使用しないでください。 点火、消火しにくくなったり、燃焼が悪くなって安全装置が作動したり、製品の寿命を縮めます。

● 変質灯油とは…

特にポリ容器で日光のあたる場所で保管すると変 質しやすくなります。

例えば、このような場合は注意してください。

- ●昨シーズンより持ち越した灯油。
- 欠のような条件で長期間保管した灯油。
- ★日光のあたるベランダなどの場所。
- ★風呂場横などの温度の高いところ。
- ★容器のふたを開けておいた灯油。

▶ 汚れた灯油とは…

- ●灯油以外の油(天ぷら油・機械油・ガソリン・シ ンナーなど)が、ほんのわずかでも混入した灯油。 (灯油以外のものを入れた空き缶を使用しない でください。)
- ●水やごみが混入した灯油(※ポリ容器にいれて雨 ざらしにしておいたり、ふたを開けておいた灯油。)
- ●添加物を入れた灯油(添加物・助燃剤などを灯油 に混ぜて使用しないでください。)

使用前の準備っづき

給




給油の手順と注意

- 1. 電源プラグを差込み、シャッター開閉ボタ ンを押してシャッターを開けます。
- 2.給油ドアーを開け給油口ふたを外します。
- 3.給油口に付いている「ろ網」の上からこぼさ ないよう灯油を入れます。
- 4. こぼれた灯油はよくふきとり、給油口ふた、 給水ドアーを元通り閉めます。
- 5.シャッター開閉ボタンを押してシャッターを

- ●給油するとき、ごみなどが入らないように 注意してください。(燃焼不良の原因になり
- ●油タンクの油量計の表示が「空」になるま で燃焼させるとカチカチ音がして、すすが 発生し、故障の原因になります。

運転開始前の準備と確認





加湿皿への給水

- ①加湿用パネルの両側を持ち手前にひいて外 します。
- ②加湿皿を手前に引出し、水をヤカンなどでこ ぼさないように静かにいれます。水が加湿皿 の上面より1cmぐらい下まで入りましたら、 加湿皿を元の位置にゆっくり押込みます。

- 水をこぼしたときは、ぬれたままにしてお きますとサビの原因になりますので、きれ いにふきとってください。
- ●加湿皿へ給水する水は必ず飲料水をご使用
- 灯油やガソリンなどは絶対に入れないでく ださい。火災の原因になります。
- 加湿量が不足の場合は別途加湿器をお買い 求めください。
- 加湿が不用の場合は給水の必要はありませ

運転開始前の準備と確認 つづき



油漏れの確認

ストーブの置台に油漏れがないか確かめてく ださい。

万一、油漏れしている場合は必ずお買い求め の販売店に修理依頼、または最寄りの三菱電 機お客さま相談窓□にご相談ください。



給気ホース・排気筒接続の確認

●給気ホース・排気筒が正しく接続されてい るか確認してください。

外れていると運転中に排ガスが漏れ大変危 険です。



ストーブ周辺の確認

ストーブの周辺および給排気筒トップの周囲 に引火物や可燃物を置かないでください。

効果的に使用するために



外気に接する窓の下や壁側に設 置し、ストーブ前方に障害物が ないこと。

(均一にお部屋を暖める)



エアーフィルターをこまめに掃 除します。


(1週間に1回以上)

基本編

クリーンヒーターは運転スイッチを押すだけで設定温度22℃の自動運転をしますので次の手順に従って運転してください。

運転開始

	操作部	表示部	手 順
		おまかせ 連 転 ● 温度表示 ● 現在時刻 ■ ■ 設定温度/時 室内温度/分	電源プラグをコンセントに差込 みます。
2	運転スイツチ 入 切 上 単	ああかだ 連 転	運転スイツチを押します。




やがて室内温度22℃を基準にファジー制御します。

使用上の注意

- ●着火時にボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- ●着火時・消火時にビシッピシッという音がしますが、燃焼器の熱伸縮音ですので異常ではありません。
- ●室内温度表示は「6」~「32」の範囲で表示されます。ただし、室内温度が6℃未満のときは「L」、32℃を越えるときは「H」が表示されます。
- ●停電があった後は表示部に「E-00」が表示されます。21ページの「停電のときには」を参照してください。
- ●室内温度表示が設定温度より高いときは燃焼しないことがあります。
- ●ファジー制御は床面温度と室内温度を検知して、室温を自動的に快適温度に制御します。 このため場合によっては設定温度表示と室内温度表示に最大4℃程度のずれを生じることがあります。

室温の調節(ファジー温感コントロール)



■設定温度を変更するには

	操作部	表示部	手 順
	表示切換 温度 現在時刻 タイマー	西	温度表示ランプの点灯を確認します。 点灯させるには表示切換ボタンを 押します。 ●初期設定は22℃です。
2	温度・時刻調節 (戻る 下がる 上がる	であわせ 連 転 - ● 温度表示 ● 現在時刻 ・ 設定温度/時 室内温度/分 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	調節ツマミを右に回せば設定温度が上がり、左に回せば下がります。 「8」から「30」の範囲でご希望の温度にセットします。

■ファジー温感コントロール

ファジー温感コントロールは室内温度表示が12°Cから30°Cの範囲で作動し、運転中暑い、寒い、快適(ちょうどいい)と感じたときにそれぞれスイッチを押します。


	操作部	表示部	手 順
寒いと感じたとき	寒いとき	設定温度/時 室内温度/分・ ここ	「寒いとき」のスイッチを押します。 ●設定温度表示が1~3℃上がり ます。
快適と感じたとき	快適	設定温度/時 室内温度/分 18	「 快適」のスイッチを押します。 ● 現在の暖かさを保つよう制御し ます。
響いも感じたもき	暑いとき	設定温度/時 室内温度/分	「暑いとき」のスイッチを押します。 ●設定温度表示が1~3℃下がり ます。

使用方法 っづき

室温調節時の注意

- ●「暑いとき」のスイッチは設定温度が室内温度より1~3°C以上低いとき押しても動作しないことがあります。
- ●「寒いとき」のスイッチは設定温度が室内温度より1~3℃以上高いとき押しても動作しないことがあります。
- 室内温度表示が29°Cおよび30°Cのとき「寒いとき」のスイッチを押すと設定温度は30°Cになります。
- ●「快適」のスイッチを押しても室内温度表示と設定温度表示が一致しない場合があります。
- ●床暖房と同時に使用されますと、設定温度より2°C低めの室温制御となります。
- ●室内温度表示の数字は設置条件などにより必ずしも室内温度と一致しません。室内温度の目安として参考にしてください。

運転停止。



停止するときの注意

- ●長期間留守にするときは、必ず電源を切ってください。 電源ブラグは送風が停止してから抜いてください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いて運転を停止しないでください。 ストーブが過熱し故障の原因となります。
- お出かけになるときは必ず消火してください。 運転スイッチを「切」にしてください。

使用上の注意

●排気筒、給排気筒トップに注意


排気筒、給排気筒トップは高温です。 やけどに注意してください。

あ子さまが排気筒、給排気筒トップのそばへ近づかないよう注意してください。触れる恐れのある場合は当 村システム部材のトップガードをご使用ください。



❷ストーブや排気筒には床暖用の 熱交換器などを取付けないでく ださい。


● ストーブや排気筒に熱交換器などを取付けると排が スの水分が結露しやすくなり、結露水が凍結して排 気筒をふさぎ、不完全燃焼や排がスが室内に漏れる 原因となり危険です。また、ストーブの寿命を短く する原因にもなります。



風向き調節のしかた

シャッター開閉ボタンを押してシャッターを開けます。

風向きを左右に変えるには、温風吹出口の奥の仕切板を棒状のもの(ドライバーなど)で動かします。



ご注意!

- ●運転中は温風吹出口が熱くなりますので、風向きの調節はしないでください。
- ●上下の風向き調節は絶対に行わないでください。無理に変えるとたたみ、ジュータンなどが変色したり、 故障の原因となります。
- ●左右の調節は3~5回が限度です。それ以上動かすと折れるおそれがあります。

応用編

時刻合わせのしかた

■14時30分に合わせる場合

	操作部	表示部	手 順
	運転スイッチ 入 切 ー 単		運転スイッチを押します。 (運転中は押す必要がありませ ん。)
2	表示切換 温 度 現在時刻 タイマー		表示切換ボタンを押して、現在 時刻表示ランプを点灯させま す。
3	時刻セツト	ああかせ 連順 ●温度表示─●現在時刻 ・温度表示─●現在時刻 ・設定温度/時 室内温度/分	時刻セットボタンを押します。 「時」の表示が点滅します。
4	温度・特別関節 () 戻る 下がる 上がる	□ 表示 → 現在時刻 ● 温度表示 → 現在時刻 ・ 設定温度/時 ・ 室内温度/分 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	調節ツマミを回して「時」を合わせます。 ● ○ ~23時まで表示します。
5	時刻セツト	西	時刻セットボタンを押します。 「時」の表示が点灯となり「分」 の表示が点滅します。
	温度・特別関節 () 戻る 下がる 上がる	おまかせ 運車 ● 温度表示 ● 現在時刻 般定温度/時 室内温度/分 14 ・ 30	調節ツマミを回して「分」を合わせます。 ●○~59分まで表示します。
	時刻セツト時・分	おあかせ 運車 ● 温度表示 ● 現在時刻 設定温度/時 室内温度/分	時刻セットボタンを押します。 これで現在時刻合わせが完了で す。

■おはようタイマー運転のしかた

ウォーミングアップ機能付・・・・・・ 設定時刻の前から暖房運転を開始するウォーミングアップ機能が付いています。寝る前に「おはようタイマー」にセットしておやすみになると、おめざめのときにはもうお部屋に暖房が行き届いています。

- ●おはようタイマーは現在時刻がセットされていないと運転できません。
- ●燃焼中におはようタイマーをセットしますとその時点で燃焼が停止し、おはようタイマー時刻を表示します。

■6時30分にセットする場合

操作部	表示部	手 順
運転スイツチ 入 切 ー 単	表まわせ 運 転 通度表示 ● 現在時刻 ・ 観定温度/時 室内温度/分	運転スイッチを押します。 (運転中は押す必要がありません。)
2	● 温度表示 ● 現在時刻 設定温度/時 室内温度/分 おはよう タイアー	おはようタイマーボタンを押します。 おはようタイマーランプが点灯 し、表示部に初期設定「5:00」 が点灯します。
時刻セット 時・分 温度・時刻関節 反る 下がる	● 温度表示 ● 現在時刻 設定温度/時 設定温度/分 あはよう 特徴/ - ● -	おはようタイマー時刻をセット します。 現在時刻合わせと同様に時刻セットボタン・調節ツマミで「時」・ 「分」をセットします。

思度表示 ● 現在時刻 設定温度/時 室内温度/分

ウォーミングアップ開始時刻に なると、温度表示が点灯し、暖 房運転が開始されます。

ウォーミングアップによる運転開始時刻の目安

ウォーミングアップ機能により、設定時刻の30分前の室温に応じて運転開始時刻が変わります。

●運転開始時刻は標準的な部屋で使用した場合、設定時刻に室内温度が15°C前後になるように設定したもので、外気温度や部屋の広さによりこの温度にならない場合もあります。

おはようタイマー時刻 30分前の室温	5℃未満	5~15℃ 未満	15°C以上
燃焼開始時刻	約20分前	約10分前	設定時刻

ウォーミングアップ機能を解除することができます

おはようタイマーボタンを押しておはようタイマーランプを点灯させ、そのままボタンから手を離さないで3秒間押し続けますと再度「ピッ」と音がします。これで室内温度に関係なく設定時刻に運転を開始します。

■おはようタイマーセット後に運転したいとき

- おはようタイマーボタンを押して、おはようタイマー運転を解除させます。運転が再開します。
- ※その後おはようタイマー運転したいときはおはようタイマーボタンを押しておはようタイマーランプを 点灯させます。タイマー時刻が表示されおはようタイマー運転を行います。

■毎日同時刻におはようタイマー運転する場合


タイマー時刻は一度セットすれば記憶されますので、運転中におはようタイマーボタンを押しておはようタイマーランプを点灯させるだけです。タイマー時刻を変更したいときはおはようタイマー運転のしかたに従って行ってください。

■おはようタイマー運転中に表示切換ボタンを押して現在時刻、 設定温度の変更及びおはようタイマー時刻の変更もできます。

おはようタイマー運転が解除されるとき

- おはようタイマー時刻(ウォーミングアップ開始時刻)になり運転が始まったとき
- ●おはようタイマーボタンを再度押したとき
- ■スリープボタンを押したとき
- ●運転スイッチを押して「切」にしたとき

おやすみタイマー運転のしかた



● おやすみタイマーボタンを押すと「ピッ」と音がします。これで1時間タイマー運転されます。 さらに3秒以上押し続けますと再度「ピッ」と音がします。これで3時間タイマー運転されます。

\bigcap	操作部	表示部	手 順
	おやすみタイマー	お付すみ タイン- - -	おやすみタイマーボタンを押し ます。

設定温度/時室内温度/分	1時間後または3時間後に運転 を停止します。

■おやすみタイマーとおはようタイマーを両方セットしたい場合

● 現在運転していておやすみタイマーで1 時間後または3時間後に自動的に運転停止し、おはようタイマー時刻に運転することができます。

(現在時刻がセットされていないと運転はできません。)

●おはようタイマーで運転開始をして、おやすみタイマーで運転停止することはできません。

	操作部	表示部	手 順
	おやすみタイマー	お付すみ タイマケ 一 <u>一</u> 一 / \	おやすみタイマーボタンを押し ます。
5	おはようタイマー入・切	おはよう タイマケ ― == / \	おはようタイマーボタンを押し ます。

おやすみタイマー運転が解除されるとき

- ●おやすみタイマーボタンを再度押したとき
- スリープボタンを押したとき
- ●運転スイッチを押して「切」にしたとき


使用方法っつき

スリープ運転のしかた

スリープ運転とは・・・・・・
おやすみの間も適度な室温を保ち、おはようタイマー時刻になると
スリープ運転が自動的に解除されて通常の運転に戻ります。

■スリープ運転モード

設定温度22°Cの例



- ■スリープ運転は現在時刻を設定しなければ運転できません。
- ■スリープ運転は設定温度が12°C未満ですと運転できません。
- ■スリーブ温度は8°Cから設定温度より4°C低い温度まで設定できます。


\bigcap	操作部	表 示 部	手 順
	スリーブ入・切	表まかせ 運 転 - ● 温度表示 ● 現在時刻 設定温度/時 室内温度/分	運転中にスリーブボタンを押します。 スリーブランプが点灯し、設定 温度表示が変わります。 ●初期設定14℃です。
2	温度・時刻調節	表まわせ 運転 ● 温度表示 ● 現在時刻 設定温度/時 室内温度/分 18 18	スリーブ温度を変更することが できますので調節ツマミを回し て調節します。

スリープ運転が解除されるとき

- おはようタイマー開始時刻がきたとき
- ●スリープボタンを再度押したとき
- あやすみタイマーを押したとき
- 事はようタイマーを押したとき
- ●運転スイッチを押して「切」にしたとき

■運転切換のしかた

運転モードは運転切換ボタンを押すたびに



操作部	表 示 部	手 順
運転切換 おまかせ 強 弱	運転切換 弱 \強/ おまかせ ■ -■ - ■ /	運転切換ボタンを押してお好み のモードで運転してください。

おまかせ運転の場合

室温調節器感温部がキャッチした情報により「強燃焼〜弱燃焼」および「消火」を組合わせてファジー制御し、燃焼量に応じた風量で暖房を行います。

強運転の場合


「強運転」と「消火」の組合わせで運転し、燃焼量に応じた風量で暖房を行います。 2部屋続きなど広い部屋で、温風を遠くに届けたいときに使用すると、強風で送風されること が多くなり、室内の温度ムラが少なくなります。

弱運転の場合

● 弱運転に切換えると設定温度表示は「30」となります。弱運転では、できるだけ燃焼を止めずに運転を 行いますので室温が少し高めになります。 室温が高すぎるときは、温感コントロールの「暑いとき」スイッチまたは、室温調節ボタンで設定温度 を下げてください。

表示切換のしかた

表示切換ボタンは押すたびに



温度表示では……設定温度の変更、スリープ温度の変更ができます。

おはよう時刻では……おはようタイマー時刻の変更ができます。

表示切換ボタンは表示の切換のみでタイマー運転モードは変更されません。

使用方法っつき

停電のときは

停電があったとき、または電源プラグを抜いたときは、全てのセットは解除されます。 通電しても初期設定に戻りますので再度下記の設定を行ってください。

○設定温度 ○おはようタイマー運転 ○スリープ運転

再诵雷後の表示部は

○現在時刻 ○おやすみタイマー運転 ○運転モード

運転中だつたとき

停止中だつたとき

[E-]



シャッターの取扱方法



運転スイッチを「入」にすると自動的にシャッターは開きます。 運転スイッチを「切」にするとしばらくして温風が止まりシャッターが自動的に 閉まります。

シャッター開閉ボタンを使うとき…

運転停止中にお手入れなどでシャッターを開閉したいとき使用します。

●シャッター開閉ボタンを押すと「開」、もう一度押すと「閉」に切換わります。

		ご	注	意			
	指を入れていた。	Eng-			ターで指: 注意して		
2		ジー・デーーごと 中かをはさまを うないでから	-	るなど くださ	ターに物 、無理な い。 ^{章の原因にな}	力を加え	

安全装置

対震自動消火装置

●使用中、強い地震・衝撃を受けたときは、すぐに自動 消火し、「対震装置」ランプが点滅してピッピッと音が 鳴ります。

過熱防止装置

- ●使用中、エアーフィルターにほこりがつまり、温風の量が少なくなって、ストーブ内部が過熱しかけると「フィルター」ランプが点滅します。さらに温度が高くなると、過熱防止装置が作動して運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らします。このような場合にはエアーフィルターの清掃(24ページ参照)を行ってください。(清掃を行う場合は、運転スイッチを「切」にしてから行ってください。運転スイッチを「切」にしないで清掃を行うとランプの点滅は解除されません。)
- ●温風吹出口がふさがれるなど、ストーブ内の温度が高くなった場合には、過熱防止装置(オートカット)が作動し運転を停止します。

点火安全装置・燃焼制御装置

●点火不良、燃焼不良、燃料切れなどのとき、安全装置が働き運転を停止し、ピッピッと音が鳴ります。

停電安全装置

●運転中に停電したときは自動的に運転停止します。

上記の安全装置が作動したときは27ページを参照し、処置してください。

その他の装置

国常の点検・手入れ

異常過熱防止装置

●過熱防止装置が作動せずさらにストーブ内の温度が異常に高くなった場合は、異常過熱防止装置(温度ヒューズ)が作動し、運転を停止します。

異常着火検知装置

●異常に大きな音をたてて着火した場合は、安全装置が 働き運転を停止します。

排気筒外れ検知装置

- ●排気筒の接続部が外れると運転を停止し、表示部の異常表示 部モニターがE-09を表示し、ピッピッと5回音を鳴らします。
- ●上記の「その他の装置」が作動したときは使用を中止し、お買い求めの販売店 へご連絡ください。

■点検・手入れのときの注意

- ●必ず運転スイッチを「切」にして、ストーブの運転を停止し、ストーブが冷えた 状態で行ってください。
- ●シャッター開・閉ボタンは運転スイッチが「切」の状態でも「開・閉」を行うことができます。

点検・手入れの必要項目、時期、方法

時期	点検・手入れ項目	方 法
シーズン	給 気 ホ ー ス 排 気 筒	エアーフィルターをとり、背面カバー上板を外して、給気ホース・ 排気筒の接続箇所が外れていないか確認します。
シーズンはじめ	給排気筒トップ	室外の給排気筒トップ先端がくもの巣やビニール袋などでふさがれ ていないか点検します。
使	排 ガ ス	排ガスのにおいや、目がチカチカしないか点検します。排ガスが漏れていると一酸化炭素中毒のおそれがあり非常に危険です。
使用のたび	油漏れ・油のたま り・油のにじみ	置台に油漏れ、油だまり、油のにじみがないか点検します。
び	周囲の可燃物・引 火物	ストーブの上や周囲・給排気筒トップの周囲に可燃物、引火物がな いか点検します。
1週間に1回以上	エアーフィルター	エアーフィルターを右図のように取外し、掃除機などでほこりを取除きます。 ● 温風吹出口から風が出ていないのを確認してから行ってください。 送風中に行うとストーブ内部にほこりが入ることがあります。
1ヵ月に1回以上	ストープ外観	ストーブ・匿台・温風吹出口などの汚れは乾いたやわらかい布などできれいにふきとります。また、前バネルやシャッターの汚れは中性洗剤などでふいてください。 ●シンナー・アルコール・ベンジンなどをお手入れに使用しないでください。

日常の点食・手入がらき

時期	点板	ŧ•≢	入れ !	項目	。 "一方"(第)	建筑
	סל	ž		ш	加湿用パネルを開け加湿皿を引き出し、水洗いをします。 洗った後は十分水気をとり元通 り取付けます。	加湿用パネル
1					水やごみがたまりやすいので次 のように清掃します。	給油口ふた ② _ノ ろ網
シーズンに2~四回					●給油口ろ網の清掃 給油口ドアーを開け、給油口 ろ網を給油口から取出して、 きれいな灯油ですすぎ洗いを します。 (水では洗わないでください。)	(A)
) 	油	タ	ン ・	<i>O</i>	●油タンクの水抜き 油タンク内に水やごみがたま ったときは、給油口ろ網を取 出し、給油ポンプを使用して 抜きとります。 給油ポ	給油ドアー

三菱密閉式石油ストーブ「クリーンヒーター」は使用される場所や条件、また使用時間により 消耗・劣化する部品がありますので、専門技術者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会(TELO3 -3499-2930)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)または技術講習会修了者(点 検整備士)) による定期点検を受けてください。

定期点検の実施時期

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域などでご使用の場 合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買い求めになった販売店にご相談ください。

★定期点検

定期点検は専門の技術者が、設置状態、給排気まわりの点検・安全装置及び運転動作の点検・確認、 使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

★お申し込み先

お客さま→お買い求めになった販売店、または最寄りの三菱電機サービスセンター

★定期点検費用

定期点検の費用についてはお買い求めの販売店にご相談ください。

定期点検の結果、故障・部品の劣化が発見され修理または交換が必要と判断された場合は、別途ご相 談申し上げます。

定期点検の内容

	定期点検の内容	項	B
1	設置状態、給排気まわりの 点検・確認	製品の設置・使用状態給排気筒の接続とつまり	● 送油経路部の油漏れ ● 給排気筒トップのつまり
2	安全装置、及び運転動作の 点検・確認	安全装置の働き操作部品や動く部品の働き	●運転動作の点検
3	環境・使用時間により劣化 しやすい部品の点検・交換	●給排気系部品、電気接点部品 ●点火電極、炎検知器などのが (劣化の状態により交換の場	京検
4	製品の清掃・整備	●本体内 ●温風吹出口	●油タンクの水抜き

地震などの災害が発生したときの点検について

- ★地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 点検内容
 - ●給排気回りの外れ、漏れの確認●灯油配管からの漏れ確認
- ★点検で異常がみつかったときや点検したのち使用しているとき排ガスのにおいがしたり、目がチカチカ するときは使用を中止して販売店に修理依頼するか、最寄りの三菱電機サービスセンターへ修理依頼し てください。 -26-

故障・異常の見分けかたと処置方法

異常が生じた場合は、下表を参照して、お客さまご自身で処置してください。

S. S	現象	運転ランプが点灯しない	フィルターランプが点滅する	対震装置ランプが点滅する	表示部にE-Oを表示する	表示部にE-Oを表示する	シャッターが閉じない	処 置	参照ページ
1	電源プラグがコンセントか ら抜けている							電源プラグをコンセントに 確実に差込む	11
2	停電があった							運転スイッチを押しなおす	11
3	油タンクに油がない							給油する	8
4	油タンクに水が入っている							油タンクの水抜きをする	25
5	温風吹出口がしゃ閉されて いる							温風吹出口のしゃ閉物を取 除く	6
6	エアーフィルターにほこり がつまっている		•					エアーフィルターを清掃す る	24
7	対震自動消火装置が作動し た							P26「地震などの災害が発生したと きの点検について」の点検項目を確 認し運転スイッチを押しなおす	11
8	給排気筒トップの先端がふ さがっている							給排気筒トップ先端のしゃ 閉物を取除く	24
9	シャッターの駆動部に障害 物がある						•	障害物を取除きシャッター 開閉ボタンを2回押す	21

※シャッターの駆動部に障害物がないのにシャッターが閉じない場合は温風吹出口上方よりシャッターを押し上げ、シャッター開閉ボタンを2回押して閉じてください。

以上の方法で点検し、処置をしてもなおらないときは、使用を中止し、お買い求めの販売店に修理依頼、または最寄りの三菱電機お客さま相談窓口へご相談ください。

修理をお申しつけのときには故障の内容をできるだけ詳しく、また表示部に表示されるエラーモード(故障・異常状態)をご連絡ください。

表示部にこんな表示がでたら販売店までご連絡ください

E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 E-09 E-13 E-14 E-16

- ※表示部にE-06の表示が出たら、電源プラグをコンセントに差込みなおしてください。
- **表示部にE-13の表示が出たら、給排気筒トップ、給気口、排気口が異物でふさがれていないか確認してください。異物を取除いて運転スイッチを押しなおしてください。
- ※表示部にE-16の表示が出たら、シャッター部に障害物が当だっていないか確認してください。障害物を 取除き、運転スイッチを押しなおしてください。

上記の処置をしてもまだ表示が出る場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。

こんな症状のときは使用を中止し 販売店にご連絡ください。

使用される場所や条件、または長期間の使用により、下記のような現象が見られる場合には、使用を中止して、必ずお買い求めの販売店に修理依頼、または最寄りの三菱電機お客さま相談窓口へご相談ください。 さい。

現象	予 測 さ れ る 故 障
燃焼確認窓が「すす」で汚 れて炎が見えにくい。	燃焼が不完全になっているおそれがあります。
運転開始しなかったり、使 用途中で火が消えることが たびたびある。	部品が故障しているおそれがあります。
運転開始時や使用中に「ボ ーン」という大きな音がす る。	異常着火検知装置が作動し、運転を停止します。 運転スイッチを「入」にしても再運転できません。 機器を損傷したり、部品が故障しているおそれがあ ります。
排ガスのにおいがしたり、 目がチカチカする。	排ガスが漏れているおそれがあります。 ●排ガスが室内に漏れますと、一酸化炭素中毒のお それがあり非常に危険です。

部品交換のしかた

経年により消耗、劣化しやすい部品があります。

異常かなと思われましたら、お買い求めの販売店、または最寄りの三菱電機お客さま相談窓口 にお問い合わせください。

専門技術者(財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)または技術講習会修了者(点検整備士))が修理いたします。不完全な修理は危険です。


||消耗、劣化しやすい部品||

項	B	内	容
使用時間により 要な部品)交換が必	各種バッキン、排気筒接続用Oリンク 点火電極、炎検知器(フレームロッド)	
環境により劣化 部品	どしやすい	給排気系部品、電気接点部品など	
不良灯油を使用化しやすい部間		バーナー、電磁ポンプ、燃焼系部品	

保管(長期間使用しない場合)

長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。

- **電源プラグをコンセントから抜いてください。**
- **2** ストーブ外装、エアーフィルター、温風吹出 口の掃除をしてください。(24ページ参照)
- 3 加湿皿を引出して水を捨て、清掃して元 の位置へ押込んでください。
- 4 油タンクに残った灯油を注油ポンプで抜きとってください。
- 5 ストーブ内部の清掃は必ずお買い求めの 販売店に依頼してください。
- **6** ストープは据付けたまま保管してくださ



●どうしても取外して保管するときは湿気やほこりの少ないところに保管してください。 次シーズンに据付けるときには必ずお買い求めになった販売店に依頼してください。

形式	D 44	75	WKB-601CTD VKB-451CTD				
and the second second		類	気化式・強制対流形・強制給排気形				
点火	方	式	高圧放電点火・自動点火				
燃		***	灯油(JIS 1 号灯油)				
暖房	出	カ	22600kJ/h(5400kcal/h), 6.28kW 17710kJ/h(4230kcal/h), 4.92kW				
発 熱 量	最	大	23800kJ/h(5685kal/h) 95% 18630kJ/h(4450kal/h) 95%	4			
および熱効率	最	्रा	11040kJ/h(2640kcal/h) 91% 8620kJ/h(2060kcal/h) 91%	_			
燃料消費量	最大/1	表小	0.69/0.32 l /h 0.54/0.25 l /h	_			
油タン	ク容	#	7.5ℓ	_			
	温暖	地	木造16畳(26.5㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで 木造13畳(21.5㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)ま				
暖房のめやす	寒冷	地	木造17畳(28.0m')まで コンクリート26畳(43.0m')まで 木造13畳(21.5m')まで コンクリート21畳(35.0m')ま	まで			
外形寸法	(置台を含	3 45)	高さ600mm、幅780mm、奥行231mm	_			
質、		量	29.5kg 29kg	_			
電源電圧を	まよび周辺	皮数	100∨ 50/60Hz				
定格消費	点火時消費	電力	545/545W				
をお用する	最大消費	電力	565/565W				
	燃焼時消費		143/141W 80/82W				
	筒呼び		D34				
給排気筒			65mm	\dashv			
排気	温_	度	260°C以下	\dashv			
加湿器	能	カ	125ml/h	\dashv			
	タンク		1200me	3 A · 100∨			
電流上		_ <u>ス</u>					
2		ス	192°C 1/2°C 1/2°C 対震自動消火装置、過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置、停電安全装置	署			
	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个						
その他の装置			木 大文ジーの中央日本の	ネジ			
			●給排気筒トップ取付ネジ ^{皿ネジ} → 給気ホースバンド 1 個 ● 固定金具取付びょう(憂用) 2				
47. 37. 38.			●室内傾斜フランジ1 個●コードバンド2 本●補助バイブ1	本			
付	属	- /品	●絶線バイブ 1 個●室外傾斜フランジ 1 個●室外傾斜フランジ 1 個	本			
	and the second		● トップフード 1 個 ● 床固定金具 2 個 ● 補助背面カバー 1				
			● 大間定取付ネジ 2 本 ● C形ストッパー 3 でフランジナット 1 個 ・ (イ間は解析気能トッ/元取付けてありま)				
Maria Ag			●壁離隔板 1 個 ●壁離隔板取付ネジ 1 本				

了与国**国**()所言的

保証書(別に添付してあります)

- ★保証書は販売店から必ずお受けとりください。
- ★保証書は保証書に記載の条件、期間の無料修理をお約束するものです。 販売店名、お買い上げ日などの記入をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ★保証期間はお買い上げ日から本体は1年間です。ただし、燃焼器部分は3年間です。

修理を依頼されるとき

取扱説明書の「故障・異常の見分けかたと処置方法」(27ページ参照)に従って調べていただきなおらない ときには、次の処置をしてください。

保証期間中は・・・

お買い求めの販売店にご連絡ください。保証書の規定に従って販売店が修理致します。

〈連絡していただきたい内容〉

- ●ご住所・ご氏名・電話番号
- ●製品名・形名・お買い上げ日
- ●故障または異常の内容

できるだけ詳しく (表示部のエラーモード(故障・異常状態)数字など)お知らせください。

●訪問ご希望日

保証期間が過ぎているときは…

お買い求めの販売店または最寄りの三菱電機サービスセンターにご相談ください。

増改築や転居・移設などによる取外しおよび再設置は、お買い求めの販売店、または最寄りの三菱電機お 客さま相談窓口(連絡先は同梱の一覧表参照。)へご相談ください。

- 転居先の設置条件(設置場所の標高・給排気工事の条件)に合わせて、調節ボリュームをセットする必要 があります。ご不明な場合は最寄りの三菱電機サービスセンターにご相談ください。
- ●ストーブを一端外され、再使用されるときは、排気筒接続部のOリング(ゴムバッキン)はすべて交換します。

補修用性能部品の最低保有期間

密閉式石油ストーブの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後7年です。

- ●この期間は通商産業省の指導によるものです。
- ●性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い求めの販売店、または最寄りの三菱電機お客さま相談窓口(連絡先は同梱の一覧表をご覧ください。) にお問い合わせください。

|据付け場所の選定|

ストーブの据付けは販売店・工事店が火災予防条例などに基づき実施していますが 据付け工事完了後、販売店・工事店とともにお客さまご自身でもご確認ください。

- ●電源コンセント(単相100V)は専用でお使いください。
- ●積雪の名い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないよう に注意してください。

また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不 完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。


●厳寒地域では給排気筒トップにつららがつくことがありますの で注意してください。



標準据付け例(ストーブと周囲との距離)


ストーブを据付ける場合は、石油燃焼機器の設置基準(財団法人日本石油燃焼機器保守協会)で決められて いる下図の可燃物との距離を必ずとつてください。

アフターサービス、定期点検、更に給排気回りの点検を行うためにも必要です。



評定委員会で評定承認されたものです。

上方	側方	前方	後方
15cm	10cm	1 m	10cm



据付け工事の確認と問題転あるき

据付け工事後の確認

据付け工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

点検箇所	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	チェック結果
	ストーブ回りは必要な空間がありますか。	
ス	床面の不安定な場所に据付けてありませんか。	
7	ストーブが固定してありますか。	
	ストーブの周囲には可燃物・障害物はありませんか。	
ブ	電源コードは排気筒に触れていませんか。	
	油タンクおよび本体から油漏れはありませんか。	
	給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。	
給	排気筒に給気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。	
j.	給排気筒の外れ・ゆるみがありませんか。	
排	排ガスは屋外へ排気されていますか。	
	給排気筒トップの取付けが屋外に向かって下り勾配になっていますか。	
灵	給排気筒トップの周囲に障害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。	
	給排気筒トップの周囲に危険物(灯油・ガソリン・プロバンガス)はありませんか。	
部	トップフードが必ず取付けられていますか。	
	トップフードの給気口から燃焼用空気が吸い込まれていますか。異物でふさがっていませんか。	
品	トップフードの排気穴より排ガスが出ていますか。	
	集合煙突に給排気筒を取付けた工事はされていませんか。	
延	床下・天井裏への給排気はしてありませんか。	
長	給気ホースと排気筒の長さはほぼ同じになっていますか。	
IX T	給気ホース・排気筒の長さは3m以内で曲がり数3箇所以内ですか。	
上	排気筒の途中に水がたまるような下向き傾斜はありませんか。	
事	排気筒の延長立上げ寸法は1.8m以下になっていますか。	
排検気知	排気筒外れ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。	
外れど	排気筒外れ検知リードは、排気筒に接触していませんか。	

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがあり危険です。販売店・工事店に正しい 処置をご依頼ください。

翼試 運 転

試運転は、販売店・工事店と立合いで行ってください。 運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。

運転準備

- ●給油ドアーを開け油タンクに給油してください。(9ページ参照)
- ●置台などに油漏れ・油のにじみがないか確認してください。
- ●電源コンセント(単相100V)は専用でお使いください。また、差込みが十分か確認してください。

運、転

■運転開始と停止の手順

- ①運転スイッチを押して「入」にします。 運転ランプが点灯し、数分後に燃焼を開始し、温 風が出ます。その状態で約15分間運転して異常表 示等が出ないか確認してください。
- ②再度運転スイッチを押して「切」にします。 運転ランブが消灯し、運転が停止します。



で注意!

- ●室内温度が30°C以上ある場合に試運転するときには調節ツマミを右へ360°以上回すと設定温度表示が「H」となり、最大燃焼量で連続運転を行います。
- ●連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、調節ツマミを左に回せば解除されます。
- ■初期運転時の異常現象
- ●初期運転時、および燃料切れの最初の運転の際にボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、 故障ではありません。
- ●温風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが燃焼器に付着した油やほこりが焼けるためで異常で異常ではありません。部屋の換気をしながらご使用ください。
- ■正常運転の目安
- ●正常運転の目安として27ページのような現象がないことを確認ください。



★長年ご使用のクリーンヒーターの点検を!

●クリーンヒーターの補修用性能部品の最 低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

故障や事故防止のため、ス イッチを切り、コンセント お願い から電源ブラグを抜いて、 必ず販売店に修理・点検を ご相談ください。

形 名			
お買い上げ年月日			
お買い上げ店名			
(住 所) (電話番号)	())	

〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)